


theben

IT Cronotermostato digitale

RAMSES 366/1 top2
3660100



307185



1. Principali indicazioni di sicurezza



AVVERTENZA

Pericolo di morte per scosse elettriche o incendio!

➤ Il montaggio deve essere eseguito esclusivamente da elettricisti specializzati!

- L'apparecchio è predisposto per il montaggio su guide omega DIN (secondo EN 60715)
- Corrisponde al tipo 1 B
- La riserva di carica (10 anni) diminuisce con scheda di memoria inserita (nel funzionamento a batterie)

! Scheda di memoria OBELISK top2: in caso di trasporto/stoccaggio evitare il carico meccanico o impurità

2. Uso conforme

- Il cronotermostato digitale serve per il monitoraggio e la regolazione temporizzata della temperatura ambiente
- Utilizzo solo in ambienti chiusi e asciutti di capannoni, edifici industriali
- Possono essere utilizzati 2 sensori di temperatura diversi: un sensore non regolabile (9070191) e un sensore regolabile (9070192), con il quale la temperatura nominale può essere adattata, se necessario, in modo individuale

Smaltimento

- Smaltire l'apparecchio rispettando le normative in materia di tutela ambientale.

3. Installazione e collegamento


Montaggio dell cronotermostato digitale



AVVERTENZA

Pericolo di morte per scosse elettriche o incendio!


➤ Il montaggio deve essere eseguito esclusivamente da elettricisti specializzati!



- Montare su guida omega DIN (secondo EN 60715)
- Disattivare la tensione
- Proteggere contro eventuali reinserzioni
- Verificare l'attivazione della tensione
- Eseguire la messa a terra e cortocircuitare
- Coprire o incapsulare i componenti limitrofi che si trovano sotto tensione

Collegamento della linea

Schema di collegamento




- Rimuovere la guaina isolante della linea su una lunghezza di 8 mm (max. 9)
- Introdurre la linea a 45° nel morsetto a innesto DuoFix® aperto
- ⓘ Sono possibili 2 linee per ciascuna posizione del morsetto
- Per aprire il morsetto a innesto DuoFix® premere il cacciavite verso il basso.

Disconnessione del cavo


- Mediante cacciavite premere verso il basso l'apertura dei morsetti con innesto a molla

4. Descrizione dell'apparecchio


Display e tasti




Principio di comando



Panoramica guida menu



Prima messa in esercizio




- Impostare lingua, data ora e ora legale/solare (EST-INV)
- Premere un tasto qualsiasi e seguire le istruzioni sul display (ved. figura)

5. Impostazioni e funzioni

Riprogrammazione del tempo di commutazione


① Senza tempi di commutazione programmati il cronotermostato regola permanentemente la temperatura antigelo.

Esempio: per temperatura comfort, di attenuazione e antigelo



- Premere MENU. Appare la TEMPERATURA.
- Con ► selezionare PROGRAMMA.
- Confermare con OK. Appare NUOVO.
- Confermare con OK. Appare (► COMFORT//RIDOTTA/ANTIGELO).
- Confermare con OK. Appare ORA.
- Con i tasti + o – inserire ora, minuti e confermare con OK. Appare LUNEDÌ.
- Confermare con OK. Appare COPIA.
- Confermare con OK. Appare AGGIUNGI MARTEDÌ.
- Confermare con OK e con OK confermare i giorni desiderati ad es. Mer – Dom (saltare i giorni non desiderati con ►).
- Appare SALVA. Confermare con OK.

Verificare/modificare/eliminare tempo di commutazione




- Premere MENU. Appare la TEMPERATURA.
- Con ► selezionare PROGRAMMA.
- Confermare con OK. Appare NUOVO.
- Con ► selezionare VERIFICA/MODIFICA o ELIMINA.
- Confermare con OK. Appare COMFORT.
- Confermare con OK. Appare il primo dei tempi di commutazione inseriti.
- Confermare con OK. Compare AVANTI.

Modifica o cancellazione dei singoli tempi di commutazione

- Con ► selezionare MODIFICA (o ELIMINA).
- Appare COMFORT.
- Confermare con OK. Appare MODIFICA ORA.
- Con i tasti + o – modificare le ore e i minuti (blocco o singolo giorno) e confermare con OK

Verifica programma di temperatura

Per temperatura comfort, di attenuazione e antigelo



- Premere MENU. Appare la TEMPERATURA.
- Confermare con OK. Appare VERIFICA.
- Confermare con OK. TEMPERATURA REALE Appare (COMFORT/RIDOTTA/ANTIGELO).


Modifica programma di temperatura

- Premere MENU. Appare la TEMPERATURA.
- Confermare con OK. Appare VERIFICA.
- Con ► selezionare MODIFICA.
- Confermare con OK. Appare (► COMFORT//RIDOTTA/ANTIGELO).
- Confermare con OK.
- Con i tasti + o – immettere il valore e confermare con OK. Appare SALVA.
- Confermare con OK.

Programmazione ora / data

NEI menu ORA/DATA possono essere inseriti/modificati nei sottomenu IMPOSTA ORA, DATA, ORA LEGALE (regolazione estiva/invernale), il FORMATO DELLA DATA o il FORMATO DELL'ORA.


- Premere MENU, con ► selezionare ORA/DATA e seguire le indicazioni sul display.



Manuale

Nel menu MANUALE vengono eseguite tutte le funzioni di commutazione manuali. Nei sottomenu PERMANENTE (PERM), MANUALE o FERIE possono essere attivate/programmate le commutazioni manuali.


► Premere MENU, con ► selezionare MANUALE e seguire le indicazioni sul display.



Impostazione della commutazione manuale o permanente

È possibile impostare la commutazione manuale o permanente mediante guida menu in MANUALE o (nell'indicatore automatico) tramite una combinazione di tasti (ved. figura).

- **Commutazione manuale:**
Inversione dello stato del canale fino alla successiva commutazione automatica o programmata.
- **Commutazione permanente:**
Finché è attiva una commutazione permanente (attivazione o disattivazione), i tempi di commutazione programmati non hanno effetto



Attivazione della commutazione manuale

► Tasten gleichzeitig drücken. Ist FROST oder ABSENKEN aktiv, wird HAND KOMFORT aktiv. Ist KOMFORT aktiv, wird HAND ABSENKEN aktiv.

Attivazione della commutazione permanente

► Premere contemporaneamente entrambi i tasti per 2 secondi


Disattivazione della commutazione manuale/permanente

► Premere contemporaneamente entrambi i tasti

Opzioni

Nel menu OPZIONI è possibile richiamare i sottomenu INGRESSO ESTERNO, TIPO DI REGOLATORE, COMPENSAZIONE TERMICA, RETROILLUMINAZIONE, LINGUA, PIN, IMPOSTAZIONI DI FABBRICA o INFO.

► Premere MENU, con ► selezionare OPZIONI e seguire le indicazioni sul display.




Impostazione dell'ingresso esterno

Attraverso l'INGRESSO ESTERNO (vedere figura pagina 1) è possibile impostare diverse funzioni.

È possibile selezionare 4 sottomenu:

- **NON ATTIVO:** l'ingresso esterno non ha alcuna funzione
- **PERM COMFORT:** la modalità comfort è permanentemente attiva
- **PERM RIDOTTA:** la modalità di attenuazione è permanentemente attiva
- **PERM ANTIGELO:** la modalità antigelo è permanentemente attiva




► Premere MENU, con ► selezionare INGRESSO ESTERNO e seguire le indicazioni sul display

Attivazione del codice PIN

Il codice PIN può essere impostato da OPZIONI facendosi guidare dal menu.

- ① Se si è perso il codice PIN contattare la hotline di Theben.
- ① Tenete pronto il numero di serie.




Tipo di regolatore

Nel sottomenu TIPO DI REGOLATORE si può effettuare la selezione tra le seguenti impostazioni:

- NORMALE (ad es. radiatore/convettore)
- RISCAL A PAVIMENTO (sistemi di riscaldamento lenti)
- RISCAL AD ARIA CALDA (sistemi di riscaldamento veloci)
- REGOLATORE DELL'ISTERESI (isteresi di accensione/ spegnimento impostabile di $\pm 0,2 - 2,0$ °C in passi da 0,2)

In questo modo il comportamento di regolazione può essere adattato a diversi tipi di riscaldamento.




- Premere MENU, con ► selezionare TIPO DI REGOLATORE e seguire le indicazioni sul display

Compensazione termica

Nel caso in cui non sia stato possibile montare il termostato in posizione ideale, potrebbero verificarsi delle differenze fra la temperatura ambiente rilevata e quella effettiva (+, se l'indicazione è troppo bassa, -, se l'indicazione è troppo alta). Per questi casi, sussiste la possibilità di correggere la differenza mediante la compensazione termica.


- Premere MENU, con ► selezionare COMPENS TERM e seguire le indicazioni sul display



Utilizzo della scheda di memoria OBELISK top2

- Inserire la scheda di memoria nel cronotermostato
- Inserire/trasferire i tempi di commutazione memorizzati nel cronotermostato orario o avviare il programma Obelisk
- Al termine della procedura di copia rimuovere la scheda di memoria

⚠ Nel caso di immagazzinamento/trasporto diverso, evitare il carico meccanico o impurità



Copia OBELISK -> RAMSES

Copia il programma di commutazione e a scelta tutte le impostazioni del cronotermostato (ad es. ingresso esterno, formato ora ecc.) dalla scheda di memoria nel cronotermostato.


Copia RAMSES -> OBELISK

Copia tutti i programmi di commutazione e le impostazioni del cronotermostato sulla scheda di memoria.

Avvio del programma OBELISK

Acquisisce i tempi di commutazione che sono stati programmati sulla scheda di memoria.

Non appena la scheda di memoria viene rimossa di tempi di commutazione del cronotermostato diventano attivi.



Reset del cronotermostato

- Premere contemporaneamente i 4 tasti.
→ È ora possibile scegliere tra MANTIENI PROGRAMMA e CANCELLA PROGRAMMA

6. Dati tecnici

Tensione nominale:	230 V AC, +10 % / -15 %
Frequenza:	50–60 Hz
Autoconsumo:	1,4 W
Potenza in Standby:	1,36 W
Uscita di commutazione:	è ammessa la commutazione di una fase
Tensione su ingresso sensore:	voltaggio di sicurezza basso (SELV) (Safety Extra-Low Voltage) ca. 3,5 V
Contatto:	di commutazione
Ampiezza di apertura:	<3 mm (μ)
Potenza di commutazione max.:	10 A/ 250 V AC, $\cos \varphi = 1$; 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$
Potenza di commutazione min.:	10 mA/230 V AC 100 mA/12 V AC/DC
Tipo di sensore:	NTC
Lunghezza sensore:	max. 50 m
Funzionamento:	Tipo 1 B secondo 60730-1
Temperatura ambiente ammessa:	0 °C ... +50 °C
Classe di protezione:	II secondo EN 60730-1 con montaggio conforme
Tipo di protezione:	IP 20 secondo EN 60529
Precisione di riserva:	$\leq \pm 0,25$ s/giorno (temperatura ambiente, +25 °C)
Riserva di carica:	10 anni (batteria al litio) con +20 °C
Grado di inquinamento:	2
Sovratensione transitoria nominale:	4 kV

7. Contatto

Theben AG
Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
GERMANIA
Tel. +49 7474 692-0
Fax +49 7474 692-150

Assistenza

Tel. +49 7474 692-369
hotline@theben.de

Indirizzi, numeri di telefono ecc.

www.theben.de



Scheda tecnica prodotto secondo regolamento (EU) Nr. 811/2013

Gruppo di prodotti: RAMSES 360 top 2
 (cronotermostati elettronici)

Nome o marchio del fornitore	Identificatore del modello del fornitore	Classe del regolatore di temperatura	Contributo all'efficienza energetica del riscaldamento ambiente in %
Theben AG	RAMSES 366/1 top 2	I	1,0